

CORTADOR

MODELO

AP-46



Manual Técnico de Peças de Reposição

* Sujeito a alteração sem aviso prévio.

Lista de Peças - Cortador AP - 45

1	Estrutura	60	Rolamento 6201
2	Garfo da Rodinha da Estrutura	61	Eixo de Acoplom.do item 065 ao item 062
3	Eixo do item 002	62	Corrente
4	Rodinha Traseira	63	Chave fim de curso do Motor
5	Contra – pino do item 003	64	Proteção do item 063
6	Eixo do Braço do Carrinho Vertical	65	Biela do Carrinho Horizontal
7	Roldana dianteira da Estrutura	66	Espaçador do item 065
8	Base do item 009	67	Bucha do item 65
9	Trilho Sext. do Carrinho Horizontal	68	Lateral Esquerda do Carrinho Horizontal
10	Correia A – 51	69	Roldanas de Nylon
11	Polia do Motor de 0,5 HP	70	Espassador do item 069
12	Motor 0,5 HP (1720 rpm)	71	Arruela e Espaçador do item 069
13	Eixo do item 015	72	Parafuso cabeça sext. σ 1" (Cab. Serrada)
14	Rolamento 6204	73	Espaçador dos itens 068 e 081
15	Volante da Primeira Redução	74	Rebite ¼ da Sanfona
16	Anel Elástico MKI – 47	75	Buchinha da Sanfona
17	Anel Elástico MKE – 20	76	1ª Articulação da Sanfona
18	Guia do Carrinho Vertical	77	Anel Elástico MKE – 12
19	Base do Carrinho Vertical	78	Articulação do meio da Sanfona
20	Espaçador do item 019	79	Bucha de Bronze do 1º Rolete da Sanfona
21	Trilho Superior do item 019	80	Bucha de Bronze da Sanfona
22	Eixo da ponta do item 023	81	Chapa lat. direita do Carrinho Horizontal
23	Braço do Carrinho Vertical	82	Espaçador do item 083
24	Bucha do Braço carrinho vertical	83	Rolamento 6203
25	Eixo de ligação do Braço ao item 26	84	Espaçador do item 085
26	Biela do carrinho vertical	85	Roda do Carrinho Horizontal
27	Eixo de ligação do item 106 ao item 026	86	Anel Elástico MKI – 52
28	Anel Elástico MKE – 22	87	Arco do Arame
29	Coroa de 16 dentes do item 033	88	Trilho do item 091
30	Rolamento 6205	89	Parafuso Fixador do Arame
31	Mancal p/ Rolam. 6205	90	Cunha de Fixação do item 091
32	Chaveta do item 029	91	Suporte do Arco do Arame
33	Eixo de Tração da Esteira 47	92	Prendedor do Arco do Arame
34	Volante de Tração da Esteira	93	Mola do item 092
35	Lona de Amianto da Fricção	94	Espaçador do item 088
36	Flange de Fricção	95	Desempenador do Arco do Arame(P/ teste dos arcos)
37	Mola da fricção	96	Suporte Inferior dos Roletes Calcadores
38	Arruela do item 37	97	Suporte Articulável dos Roletes Calcadores
39	Bucha do item 040	98	Espaçador do item 096
40	Coroa de 16 dentes	99	Suporte Esquerdo dos Roletes Calcadores
41	Rolamento 6202	100	Rolete do item 096 e 097
42	Anel Elástico MKI – 35	101	Motor 1,5 HP – 1700 rpm (Moto – Freio)
43	Suporte da Esteira	102	Correia A – 26
44	Suporte do item 046	103	Polia do item 102
45	Mancal p/ Rolam. 6202	104	Tampa do item 106
46	Rolete Calcador	105	Anel Elástico MKE – 25
47	Correia Crespa da Esteira	106	Carcaça do Redutor 2 HP
48	Rolete Esticador	107	Coroa de Bronze do Redutor 2 HP
49	Esticador do item 048	108	Rolamento 6207
50	Bucha de Nylon do item 051	109	Tampa do item 105
51	Rolete de PVC	110	Retentor Sabó 00218 B
52	Esticador da mola 53	111	Eixo do Redutor de 2 HP
53	Mola de contra peso do carrinho vertical	112	Acionador do Fim de Curso do Carro Vert.
54	Suporte dos Roletes do Carrinho Horizontal	113	Suporte do item 111
55	Espaçador do item 054	114	Proteção do Redutor
56	Caixa de Força	115	Tampa do item 106
57	Conduite do item 056	116	Rolamento 51204
58	Anel Elástico MKI – 32	117	Eixo Rosca Sem – fim do redutor
59	Anel Elástico MKE – 12	118	Chaveta do item 121









